

MG-411 간단 교정 방법

- 교정 수치 입력

1. On/Off 버튼을 눌러 전원을 켭니다
2. Function 버튼을 눌러 P.CAL 메뉴로 이동합니다.
3. 아래 위 버튼 (↙ ↗) 을 사용하여 측정기와 함께 제공되는 교정 필름의 수치로 조절 합니다.
4. 조절 후 Function 버튼을 길게 눌러 (약 3초간) 측정 대기 화면으로 전환 합니다.

- 0 점 교정

1. 측정기의 CAL 버튼을 길게 누르면 (약 3초간) 화면 하단에 CAL 이라는 문자가 표시 됩니다
2. 측정기와 함께 제공되는 표준철판 위에 전극을 올려 놓고 측정을 합니다.
3. 측정 수치가 안정화 되면 측정기의 아래 버튼 (↙) 을 눌러 0점을 교정 합니다.
4. 측정기 화면에 P1 CAL 이 표시되며 0점이 교정 되었음을 알려 줍니다
5. Function 버튼을 살짝 눌렀다 때면 측정 대기 화면 (1999 점멸) 으로 돌아갑니다.

- 필름 교정

1. 측정기의 CAL 버튼을 길게 누르면 (약 3초간) 화면 하단에 CAL 이라는 문자가 표시 됩니다
2. 측정기와 함께 제공되는 표준철판 위에 교정을 하고자 하는 필름을 올려 놓고 측정을 합니다.

주의 : (P.CAL 에 입력되어 있는 수치와 동일한 두께의 필름을 사용해야 합니다.)

3. 측정 수치가 안정화 되면 측정기의 아래 버튼 (↗) 을 눌러 0점을 교정 합니다.
4. 측정기 화면에 P2 CAL 이 표시되며 필름교정이 완료 되었음을 알려 줍니다
5. Function 버튼을 살짝 눌렀다 때면 측정 대기 화면 (1999 점멸) 으로 돌아갑니다.