

■ 제품정보

측정기 본체

Qnix 8500 은 전극 일체형으로
사용이 가능합니다.



측정기 전극

Qnix 8500 은 측정기와 함께 제공되는 연장 케이블을
사용하여 분리형으로 사용이 가능합니다.



0점 교정방법

01



1. 제공되는 표준판에
전극을 접촉합니다

02



2. 측정기 위 버튼을 누르면
'0점 교정 전극 접촉' 메시지가
표시됩니다.

03



3. 조정되는 임의의 수치가
표시됩니다.

04



4. '0점 조정 전극들어올림'
메시지가 표시되면 전극을
표준판에서 5cm 이상
들어올립니다.

0점 조정이 완료되었습니다.