UV Light Meter
UVC-254

간단취급설명서

SECHANG INSTRUMENTS

1. 예비검사

포장상태에서 기기를 옮기고 물품 배송 중에 발생한 손상이 없나 확인하여 주십시오. 만일 손상이 있으면 택배 업자 및 당사에 연락 바랍니다. 이 사용설명서에는 추가적으로 다음 구성물품으로 되어 있습니다.

본체 (UVC-254)
UV Sensor
건전지 (9V)
휴대용 케이스
사용설명서

주의 : 박스를 포함한 모든 포장은 기능이 올바른지 확인할 때까지 그대로 둡니다. 결함이 있는 품목은 공급된 부품과 함께 본래의 상태로 반송되어야 합니다.

2. 개요

UVC-254 은 마이크로프로세서가 내장된 휴대용기기로 튼튼한 케이스와 가벼운 재질로 디자인 되어있습니다. 기기의 회로는 전자파 방해에 대한 보호가 되어있습니다.

측정기는 크고 읽기 쉬운 액정 지시판을 갖추고 있습니다.

자동보정, 자동 shut-off, 낮은 전압을 가리키는 *"LOBAT'* 기능을 지원하며, 실험실 뿐만 아니라 야외에서 사용하기에 적당합니다.

3. 기기준비

① 기기는 건전지와 함께 공급됩니다. 뒷커버를 벗기고 건전지의 양극을 잘 맞춰서 넣습니다.

② 센서를 뒤집고, 책상 밑이나 차단판에 의해 빛이 들어오는 것을 완전히 차단하고, *Zero* 버튼을 눌러 현재 센서의 0점을 교정하여 주십시오.

③ 측정하고자 하는 대상과 수직이 되도록 센서를 위치하여 주십시오.

④ 센서가 흔들릴 경우, 값이 흔들립니다. 주의하여 주십시오.

SECHANG INSTRUMENTS | 계측기 전문기업 - 세창인스트루먼트(주) Tel : 02)6675-6000 Fax: 02)2109-0123

4. 전극준비와 유지

- UV Sensor 는 매우 민감하게 작동합니다. 측정에서 뿐만 아니라 보관에서도 주의하여 주십시오. 자사에서 제공된 케이스 안에 넣어 보관하여 주십시오.
- 심한 진동이나 충격은 센서의 측정 감도에 이상이 발생할 수 있습니다. 주의하여 주십시오.
- UV Sensor 측정부를 손으로 직접 만지지 말아 주십시오. 또한 이물질이 접촉하지 않도록 주의하십시오.
- 자동으로 교정이 불가능할 경우, 수동으로 Zero 교정이 가능합니다. (영문설명서 참조)

SECHANG INSTRUMENTS

SECHANG INSTRUMENTS | 계측기 전문기업 - 세창인스트루먼트(주) Tel : 02)6675-6000 Fax: 02)2109-0123